

EXTRAIRE LES SALETES AVEC L'HYDRO JET

EN DEBUT DE SAISON (mars) et EN MILIEU DE SAISON 5 juillet)

EJECTEZ LES FINNES IMPURETES A L'EXTERIEUR

Une à deux fois par saison, éjectez à l'extérieur les fines impuretés ou la terre, stagnant au fond de la piscine.

En effet, pendant la filtration ou le passage du balai, les saletés plus fines que le média-filtrant (15 microns) retraversent la cartouche pour se retrouver dans la piscine en formant **un « flocculat »**.

L'achat d'un robot automatique ne résoudrait pas ce désagrément, car ces saletés traverseraient également le tissu du sac et resteraient dans la piscine.

❶ Branchez le tuyau d'arrosage pour compenser l'évacuation des eaux,

Arrêtez la filtration pendant une nuit de manière à ce que les saletés en suspension se déposent au fond de la piscine.

❷ Vissez au fond de la sortie du refoulement, l'**hydrojet**. **L'autre extrémité se branche à une évacuation d'eau pluviale** ou se **dépose sur le terrain**.

❸ **Retirez la chaussette et la cartouche. Laissez le panier** et mettez la filtration sur **MANUEL**.

❹ Branchez le **balai aspirateur** (selon les instructions sur la fiche ou la notice) et **passez-le tout doucement** au fond de la piscine pour extraire ces fines impuretés très volatiles, en les éjectant à l'extérieur (refaire l'opération 2h après si nécessaire).

Dans l'idéal après la fin des travaux.