


22

INSTALLATION POMPE A CHALEUR



ATTENTION !
 Avant de mettre en
 fonctionnement la pompe de
 chauffage, réglez la vanne
 d'entrée à 1/2 fermé (pour éviter la
 rupture du flow-switch)

